



Важно! Для того,что бы произвести замер, необходимо открыть оконную створку.



## Замер ширины

Замерить по ширине световой проем оконной рамы. Размер учитывать с точностью до 1 мм



## Замер высоты

Замерить по высоте световой проем оконной рамы. Размер учитывать с точностью до 1 мм



Z-Образное крепление металл (верх+низ)

Расчетные размеры москитной сетки: ШИРИНА = ширина светового проема +50 мм. ВЫСОТА = высота светового проема +50 мм. Крепления прикручиваются к раме окна с помощью шурупов.