Монтаж коробной рулонной шторы РК-30 (35) Бокс Квадрат в проем

Для определения мест крепления кронштейнов приложите всю конструкцию горизонтально по уровню к стене и сделайте отметки с двух сторон изделия. Обратите внимание! Открытая часть цепочного механизма должна смотреть строго вниз.

Отступив по 10-15 см в направлении середины изделия, равномерно разметьте оставшееся внутреннее пространство между всеми кронштейнами (их количество зависит от ширины изделия) и сделайте отметки на стене для отверстий.

Прикрутите кронштейны саморезами к стене через монтажные отверстия

Установите алюминиевый короб в кронштейны до характерного щелчка защелок.