Монтаж системы ИзотраХит-2





Установите необходимое количество корректоров, обеспечивающих расстояние изделия от стекла для свободного движения ламелей.



Для определения мест крепления приложите изделие горизонтально между боковыми штапиками окна. Сдвиньте изделие вверх, уперев в верхний штапик, и отметьте места для отверстий.



Прикрепите изделие саморезами через монтажные отверстия с каждой стороны. Обратите внимание! Чтобы не повредить стеклопакет, рекомендуем длину самореза подбирать исходя из количества корректоров и глубины штапика.



В нижнем штапике рамы разметьте места крепления фиксаторов лески. Обратите внимание, леска должна находиться строго в вертикальном положении во избежание перекоса изделия и затруднительного движения ламелей.





Просверлите два отверстия диаметром 2 мм.



Закрепите леску в фиксаторах с помощью узлов. Вставьте фиксаторы лески в просверленные отверстия.



Открыв зажимы в верхнем карнизе, натяните леску, а затем закройте зажимы. Отрежьте излишки лески.



Установите верхние боковые крышки.



Монтаж системы ИзотраХит-2



С помощью саморезов прикрутите на раму фиксатор цепи управления.