КОРОБНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ РК 30 (42)
БОКС КРУГ ЗЕБРА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



1 Профиль универсальный для кассеты РК 30
2 Кронштейн для кассеты РК 30 Бокс
3 Универсальный комплект кронштейнов для РК 30 Бокс
4 Крышка боковая для кассеты РК 30 Бокс круг, левая
5 Крышка боковая для кассеты РК 30 Бокс круг, правая
6 Втулка трубы 42
7 Колодка фиксирующая для стенового кронштейна РК 30 Бокс
8 Клейкая лента 12 мм для трубы
9 Штифт для втулки
10 Ткань зебра
11 Труба 42мм
12 Привод 220В
13 Крепление мотора универс. пластик между кроншт. кулисс и приводом 40
14 Труба нижняя 12 мм Зебра
15 Заглушка трубки нижней 12 мм Зебра, прозрачный
16 Пластиковая полоса с клеем
17 Шлегель 4,8 х 6,0
18 Кассета РК 30 Бокс круг
19 Комплект адаптер конц.+кольцо перех. привода W40 к трубе Ø42/50мм
20 Блокираторы нижней планки для кассеты РК 30
21 Пульт управления
22 Кольцо компенсационное РК42/50