КОРОБНЫЕ РУЛОННЫЕ ШТОРЫ РК-30 (42)
БОКС ЗЕБРА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ



1 Кассета полуоткрытая РК 30 Бокс
2 Кронштейн для кассеты РК 30 Бокс
3 Универсальный комплект кронштейнов для РК 30 Бокс
4 Боковые крышки для РК 30 Бокс
5 Труба 42мм
6 Втулка трубы 42
7 Колодка фиксирующая для стенового кронштейна РК 30 Бокс
8 Привод 220В
9 Штифт для втулки
10 Ткань зебра
11 Крепление мотора универс. пластик между кронш. кулисс и приводом 40
12 Пульт управления
13 Клейкая лента 12 мм для трубы
14 Труба нижняя 12 мм Зебра
15 Заглушка трубки нижней 12 мм Зебра, прозрачный
16 Пластиковая полоса с клеем
17 Комплект адаптер конц.+кольцо перех. привода W40 к трубе Ø42/50мм