Монтаж рамочной москитной сетки 32 мм с Z-образное крепление металл

Открыть оконную створку. С внешней стороны в верхней части рамы отступить от светового проема вверх 37 мм, далее отступить от светового проема по направлению в центр 25 мм. Приложить верхний кронштейн и зафиксировать его с помощью саморезов.

С внешней стороны в нижней части рамы отступить от светового проема в низ 32 мм, далее отступить от светового проема по направлению в центр 25 мм. Приложить нижний кронштейн и зафиксировать его с помощью саморезов.

Рамочную сетку держа за пластиковые ручки, с внутренней стороны вставить верхней частью сетки в кронштейны, приподняв изделие вверх до упора кронштейна.

Вставить нижнюю частью сетки в нижние кронштейны, опустить изделие вниз до упора кронштейна.

Важно! Z-образное крепление пластик - верхний кронштейн имеет пластину 15 мм, нижний кронштейн имеет пластину 10 мм.