Монтаж системы Вегас крепление на двусторонний скотч

Обезжирьте поверхность оконного профиля в местах крепления изделия и направляющих.

Установите заглушки направляющих.

Снимите защитный слой скотча с боковых направляющих.

Приклейте направляющие на боковые штапики, уперев их нижний край к углу соприкосновения горизонтального и вертикального штапика к оконной раме.

Монтаж системы Вегас крепление на двусторонний скотч

Разметьте места крепления изделия, приложив его к направляющим так, что бы направляющие вошли в пазы нижнего края короба.

Перед установкой изделия снимите защитный слой скотча с крепления короба.

Приклейте изделие к створке окна, плотно прижав его к оконному профилю.

С помощью двух установленных на цепь ограничителей движения цепи отрегулируйте крайние положения ткани.

Прикрутите на раму фиксатор цепи управления.