Монтаж раздвижной москитной сетки ПРОВЕДАЛ

Изнутри на внешней оконной раме закрепить вверху направляющую при помощи саморезов.

Изнутри на внешней оконной раме закрепить нижнюю направляющую при помощи саморезов.

Держа рамочную сетку вставить верхней частью сетки в полозь верхней направляющей, приподняв изделие вверх до упора.Вставить нижнюю часть сетки в нижнию полозь направляющей, опустить изделие вниз до упора.